



LARMVÄGAR



BRAND

1. Rädda människoliv.
2. Larma Räddningstjänsten via 112.
3. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten.
4. Påbörja släckningsarbetet.

RÄDDA – LARMA – SLÄCK



PERSONSKADA

1. Larma Räddningstjänsten via 112 eller din uppdragsgivare.
2. Informera Skarviksporten på 031-368 75 05 att du larmat Räddningstjänsten.
3. Möt upp ambulans om möjligt.

Arbeta säkert i Energihamnen



**GÖTEBORGS
HAMN**

The Port of Scandinavia

ALLMÄNNA ORDNINGSGREGLER



RÖKNING FÖRBJUDEN

Det är totalförbudet att röka inom hela området. Förbudet gäller även i fordon.



ALKOHOL & DROGER

Göteborgs Hamn AB har en strikt policy mot alkohol och droger, överträdelse av detta kan medföra indraget passerkort samt att polis kan tillkallas



BRANDFARLIG VARA

Du får i normala fall max ha med dig 10 liter brandfarlig vara in/ut i Energihamnen. Tänk också på att det måste förvaras i godkänt kärl.



FOTOFÖRBUD

Det är allmänt fotoförbud i Göteborgs Hamn AB, särskilt skriftligt tillstånd krävs för fotografering och filmning.



EX-ZONER

Inom Energihamnen finns det områden med brandfarlig och explosiv atmosfär, så kallade Ex-zoner. I dessa områden är det strikt förbjudet att ta med sig icke Ex-klassad utrustning utan speciellt tillstånd.



LARM

Vid nödlägeslarm från larmmasterna ska alla pågående arbeten avbrytas, både kallarbeten och hetarbeten. Alla maskiner ska stängas av, lämna nyckeln kvar i tändningslåset ifall att räddningspersonal behöver flytta på maskinen. All el ska slås ifrån. All personal tar sig till närmaste larmmast/återsamlingspunkt, se karta. Invänta vidare information som visas på informationsskärmen som är monterad på larmmasten.

TRAFIKREGLER



Högsta tillåtna hastighet inom anläggningen är 40 km/h.



Är ditt fordon högre än 4,30 meter måste du följa vaktens anvisningar.



Parkering får endast ske på anvisade platser.

KONTAKTUPPGIFTER

Skarviksporten 031-368 75 28. **Nödnummer 031-368 75 05.**

Hamnkontor 031-368 75 25. Arbetstillstånd 031-368 75 29.

E-post: oilharbouoperation@portgot.se

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING



Hjälm



Heltäckande kläder



Varselkläder



Skyddsskor



Skyddsglasögon ska finnas lättillgängliga



Flytväst ska användas på kajer/pirer

Inom Energihamnen gäller följande vid arbeten som kräver arbetstillstånd: Bär alltid hjälm, heltäckande arbets- och varselkläder. Ha skyddsglasögon lätt tillgängliga. Arbetar du på kajer och pirar måste du även använda flytväst. Tänk på att andra krav kan gälla på de olika depåområdena.

ARBETSTILLSTÅND



**Inga arbeten får utföras
utan arbetstillstånd**

Innan du påbörjar ett arbete inom anläggningarna måste du alltid ha ett giltigt arbetstillstånd. Vid arbeten som kan medföra gnistor, uppvärmning samt vid användning av elektrisk utrustning och uppställning av arbetsfordon krävs också ett hetarbetstillstånd.

Ett arbetstillstånd gäller maximalt till klockan 16.00 den dagen arbetstillståndet hämtats ut om inget annat anges på arbetstillståndet. Alla tillstånd ska alltid finnas på arbetsplatsen.



Du som arbetar med gnistbildande verktyg måste minimera riskerna genom att tänka på gnistspridning, placering av svetsverk och återledare. Du har även ansvar för gnistfång och tillräcklig täckning av kringliggande utrustning och brunnar.



Arbetar du på kajer eller i pumpstationer och använder elektrisk utrustning såsom mobiltelefon, personsökare, bärbar radio, bärbar dator, kamera och mätutrustning måste de vara godkända för Ex-klassade miljöer.



Du måste rapportera alla olyckor eller tillbud till den du arbetar för. Genom att rapportera dina erfarenheter kan du förhindra att du själv eller dina kamrater råkar illa ut en annan gång.

